

機体の使用前に、お読み下さい。

E SKY バインド(接続)手順

送信機と機体を共に、なるべく近いタイミングで電源を投入します。
(バインド中の機体は水平な場所に置き、機体・送信機共に触れないようにして下さい)
機械音と同時にメインローターがわずかに動いた後、送信機のスティック操作でサーボ(羽の傾き)が動くようになっていれば、バインド完了です。

E SKY モーターロック解除

バインド完了後、スロットル (Mode1 の場合は右、Mode2 の場合は左) のスティックを下げきった状態で、左スティックを約3秒程右側に倒します。(画像を参照)
上記操作時に高速点滅となる青LEDの周期が緩やかに変わりましたらロック解除となりスロットル上下操作でモーターが回転するようになります。
またロック解除状態で約6秒程無操作状態が続くと、再度自動的にロックがかかる為、その際にもロック解除の手順が必要になります。

Right hand throttle transmitter - Mode 1



Left hand throttle transmitter - Mode 2



E SKY その他注意事項

送信機の両スティックの周囲にあるボタンは各トリム(バランス調整)の操作を行うものですが、むやみに押さないようご注意ください。(特に電源を立ち上げる際や、バインド中)
場合によっては、送信機の Mode が変わってしまったり、通常手順ではモーターロック解除やバインドが行えなくなる可能性があります。
モーターロック解除が行えなくなった際は一度英マニュアルの Binding 項目を参照し、作業をお試し願います。

弊社では、機体のフライトテストを含めた確認、検品を行っております。
ご購入頂いた機体は、そのままホバリングが出来るよう調整しておりますので、各種設定項目等の変更を行う際は、自己責任とさせていただき、その後の対応等を
お断りさせていただく可能性もございます、予めご了承下さい。
(上記につきましては、別紙「保証規定のご案内」をお読み下さい)

ラジコンヘリ専門店 ORI RC

〒591-8001 大阪府堺市北区常磐町 3-13-11

オンラインストア・アフターサポート : <http://ori-rc.com/>